

見つめています！ガスの安全

# マイコンメーターの復旧方法

## マイコンメーター復旧手順

マイコンメーターがガスをストップしたときは、以下の手順で復旧させてください。

- ① すべてのガス器具を止め、器具栓、ガス栓を閉める。
- ② 黒い復旧ボタンを力チツと音がするまで、しっかり押し、すぐに離す。  
※赤ランプが点灯する。
- ③ メーター前面の液晶と赤ランプが点滅。  
※マイコンメーターがガス漏れなどをチェック中。
- ④ 1分以上、ガス器具を使わず待つ。
- ⑤ 液晶表示と赤ランプ点滅が消えたのを確認。
- ⑥ ガスをご使用頂けます。

※機種により形状が異なる場合があります。

